製品の維持管理内容

●品質保証内容(保証規約)

- 1. 契約の目的物(製品又は工事)に弊社の過失・欠陥があった場合に限り、本書記載内容に基づき、補修をお約束いたします。
- 2. 取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用常態のもとで保障期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、当社まで本保証書を添えてお申し出ください。
- 3. 保障期間は、工事目的物 (製品又は工事) の引渡し後5年間といたします。(但し、取付金物の埋め込みに係わるものは、2年) なお、保証書に目的物の引渡し日、お客様名などの記入もれがありますと無効となりますので、必ずご確認いただき記入のない 場合は弊社へお申し出ください。
- 4. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理となります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本保証書に保障期間、品名、お客様欄または販売店欄の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (3) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。
 - (4) 引渡し後の弊社以外の業者による修理や改造による故障や損傷。
 - (5) 火災・塩害・地震・風水害・その他天災、地変など外部要因に起因する故障及び損傷。
 - (6) 故障・損傷の原因が本製品以外にある場合。

●メンテナンスについて

メンテナンス内容 (無償・有償にかかわらず)

・・・ 製品の不具合の調整、部品の交換、製品の交換等。 販売店を通じて、メンテナンス人員を現地に派遣します。

有償契約メンテナンスについて

・・・ 有償契約メンテナンスサービスについては行っていません。

●メンテナンス費用について

製品の瑕疵・・・・メンテナンス費用は、製造元が負担。 (無償メンテナンス) 施工の瑕疵・・・・メンテナンス費用は、施工業者が負担。(無償メンテナンス) その他・・・・メンテナンス費用は、ユーザーが負担。(有償メンテナンス)

有償メンテナンスの金額に関しては、メンテナンスに係わる製品(部品費)、メンテナンス人員の人件費、交通費の合計とします。

●消費者相談窓口

株式会社 タイコー軽金属 BL製品担当者まで

TEL: 06-6789-0820

製品の維持管理内容

●取替えパーツ保管場所及び種類

パーツ保有期間・・・生産中止後10年間

保管場所 ・・・ 自社工場にて一括保管 種類 ・・・ ブラケットA、 ブラケットB

・・・ブラケットA、ブラケットB 種類

●取替えパーツの交換方法

製品のメンテナンス(パーツの交換、製品の交換等)は、下記手順にておこなってください。

No.	作業項目	使用工具
	躯体とブラケットを締結してあるボルトを取り外します。	M8ナット用レンチ
1	- M8ボルト	
2	手摺を躯体より取り外します。	
3	手摺とブラケットを締結してあるM5ビスを緩め、ブラケットを下側にスライドさせ、切欠き溝より取り外します。	M5ボックスレンチ
4	手摺及び、部品の交換を行ってください。 「手摺にプラケット 1箇所/2本 ボルトを締める。 「呼び 締め付け適正トルク M5 3 [N・m]	M5ボックスレンチ 電動ドライバー
5	手摺を、取付け位置に合わせ、ボルトで仮固定します。	M8ナット用レンチ
6	位置決め・固定ナット本締め 目視・水準器・巻尺等を用いて位置を調整し、手摺高さ・寄りの確認をし、 ボルトを締める。 呼び 締め付け適正トルク M8 12.5 [N・m]	M8ナット用レンチ

製品の維持管理内容 ブラケットA(壁持ち出し)取付け概要図と部品名称 手摺W 製作範囲 200~2000 30 30 P≦100 40 40 37.6 20 裏板 20 ブラケット A - M5×12小ネジ M8ボルト + アンカー **≥**50 50 横断面 40.6 50 ₩<u>-</u>₩ 45 裏板 - M8ボルト + アンカー 20 20 37.6 製作範囲 200~1000 -M5×12小ネッ -ブラケットA 縦断面

製品の維持管理内容

ブラケットB(入隅)取付け概要図と部品名称

